


MANUEL D'UTILISATION

SOLUS
AQUA



ENREGISTREMENT
DE L'APPAREIL
ACTIVATION DE LA
GARANTIE



AQUAMINI

1. Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'adoucisseur.
2. Eviter le déplacement des joints toriques lors de l'installation des adaptateurs en appliquant le lubrifiant certifié NSF fourni avec.
3. Cet appareil n'est pas destiné à traiter de l'eau microbiologiquement dangereuse ou de qualité inconnue sans une désinfection adéquate placée en amont ou en aval.




TABLE DES MATIERES

LECTURE DE CETTE PAGE EN PREMIER LIEU	4
LES BASES DE L'EAU ADOUCIE	5
SPÉCIFICATIONS DE L'ADOUCISSEUR	6
DIMENSIONS DE L'ADOUCISSEUR	7
DÉBALLEZ ET INSPECTEZ L'ÉTAT DE VOTRE ADOUCISSEUR	8
VÉRIFIEZ LE NUMÉRO DE SÉRIE DE LA VANNE	9
RÉPARTITION DES PIÈCES	11
INSTRUCTIONS DE PRÉ-INSTALLATION	18
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	18
BYPASS	20
VANNE DE MÉLANGE	21
GUIDE DE PROGRAMMATION	22
AMORCER UNE RÉGÉNÉRATION	27
INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE	28
INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE	29
CÂBLAGE DU CIRCUIT IMPRIMÉ DE L'AFFICHAGE	30
AFFICHAGE D'ALARME DIVERSES	30
GUIDE DE DÉPANNAGE	31
INSTRUCTION DE DEMARRAGE	32
GUIDE DE PROGRAMMATION PRO	33
ENCODAGE DE LA GARANTIE	39

LISEZ D'ABORD CETTE PAGE AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION

- ▶ Vous devez lire et comprendre le contenu de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser votre adoucisseur d'eau.
- ▶ Des blessures ou des dommages matériels peuvent survenir si vous ne suivez pas les instructions de ce manuel.
- ▶ Ce système et son installation doivent être conformes aux réglementations nationales. Renseignez-vous pour connaître les codes en matière de plomberie et d'assainissement. Ce système et son installation doivent être conformes aux réglementations nationales et locales. Si le contenu de ce manuel est en désaccord avec les codes locaux, il est essentiel de les respecter.
- ▶ Cet adoucisseur d'eau doit fonctionner à des pressions comprises entre 2 Bars et 8,6 Bars. Si la pression de l'eau est supérieure à 8,6 Bars, utilisez un réducteur de pression dans la conduite d'alimentation en eau de l'adoucisseur.
- ▶ Cet appareil doit être utilisé à des températures comprises entre 4°C et 43°C.
- ▶ Ne pas utiliser cet adoucisseur d'eau pour l'alimentation en eau chaude.
N'installez pas cet appareil dans un endroit où il pourrait être exposé à l'humidité, à la lumière directe du soleil ou à des températures en dehors de la plage spécifiée ci-dessus.
- ▶ L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.
- ▶ L'appareil ne doit être alimenté qu'à une très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
- ▶ Appliquez le lubrifiant certifié NSF fourni sur tous les joints toriques pendant l'installation. Ne pas utiliser de joints toriques pincés ou endommagés pendant l'installation.
- ▶ Les adoucisseurs sont exposés à des niveaux élevés de fer, de manganèse, de soufre et de sédiments. Les dommages causés aux pistons, aux joints et/ou aux entretoises de la vanne de régulation ne sont pas couverts par cette garantie en raison de l'environnement difficile.
- ▶ Il est recommandé d'inspecter et d'entretenir la vanne de régulation une fois par an. Un nettoyage et/ou un remplacement fréquents du piston, des joints et/ou des entretoises peuvent s'avérer nécessaires en fonction des conditions d'utilisation.
- ▶ N'utilisez pas d'eau microbiologiquement dangereuse sans une désinfection adéquate avant ou après ce système.
- ▶ Cette publication est basée sur les informations disponibles au moment de l'approbation de l'impression. L'amélioration continue de la conception peut entraîner des modifications qui ne figurent pas dans la présente publication.
- ▶ Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient été supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.
- ▶ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- ▶ Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

INSTALLATION NOTES & MESSAGES DE SÉCURITÉ

Surveiller les messages suivants dans ce manuel

EXEMPLE :

NOTE

Vérifiez et respectez les codes de votre état et de votre localité. Vous devez suivre les directives suivantes.

EXEMPLE :



EXEMPLE :

ATTENTION

Le démontage sous pression peut entraîner une inondation.

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique ! Débrancher l'appareil avant de retirer le couvercle ou d'accéder aux pièces de commande internes.

LES BASES DE L'ADOUCISSEUR D'EAU

QU'EST-CE QUE L'EAU DURE ET COMMENT L'ADOUCIR ?

Toute l'eau douce du monde tombe à l'origine sous forme de pluie, de neige ou de grésil. L'eau de surface s'évapore et est attirée vers le haut par le soleil, formant des nuages. Puis, presque pure et douce, elle commence à tomber sous forme de pluie. Elle commence à accumuler des impuretés en traversant le brouillard et l'atmosphère chargée de poussière pour retomber sur le sol. En s'infiltrant dans le sol et les roches, elle accumule de la dureté, de la rouille, de l'acide, des goûts et des odeurs désagréables.

La dureté de l'eau est principalement due au calcaire dissous dans la terre par l'eau de pluie. C'est pourquoi, autrefois, les personnes qui voulaient une eau douce recueillaient l'eau de pluie des toits dans des tonneaux et des citernes avant qu'elle ne se charge de la dureté de l'eau de la terre.

Dans certaines localités, l'eau est corrosive. Un adoucisseur ne peut pas corriger ce problème. Cet adoucisseur d'eau n'est pas garanti en cas de corrosion des conduites de plomberie, des accessoires ou des appareils électroménagers.

Le fer est un problème courant dans l'eau. La nature chimique/physique du fer présent dans les réserves d'eau naturelles se présente sous quatre formes générales :

1. FER DISSOUS - Également appelé fer ferreux ou fer "à l'eau claire". Le fer dissous est soluble dans l'eau et est détecté en prélevant un échantillon de l'eau à traiter dans un verre transparent. L'eau dans le verre est d'abord claire, mais si elle reste exposée à l'air, elle peut progressivement devenir trouble ou colorée à mesure qu'elle s'oxyde. Ce type de fer peut être éliminé de l'eau par le même principe d'échange d'ions que celui qui permet d'éliminer les éléments de dureté, le calcium et le magnésium.

2. FER PARTICULAIRE - Également appelé fer ferrique ou fer colloïdal. Ce type de fer est une particule de fer non dissoute. Un traitement de filtrage sera nécessaire pour éliminer ce type de fer. Un adoucisseur d'eau éliminera les plus grosses particules, mais les particules peuvent ne pas être lavées efficacement lors de la régénération et finiront par encrasser la résine échangeuse d'ions.

3. FER LIÉ ORGANIQUE - Ce type de fer est fortement lié à un composé organique dans l'eau. Le processus d'échange d'ions ne peut à lui seul briser cette liaison et l'adoucisseur n'éliminera pas ce type de fer.

4. FER BACTÉRIQUE - Ce type de fer est protégé à l'intérieur d'une cellule bactérienne. Comme le fer organique, il n'est pas éliminé par un adoucisseur d'eau.

Il est important que lorsqu'un adoucisseur élimine à la fois la dureté et le fer dissous, il doit se régénérer plus fréquemment qu'il ne le ferait normalement pour la dureté seule. De nombreux facteurs et formules ont été utilisés pour déterminer cette fréquence. Il est recommandé de régénérer l'adoucisseur lorsqu'il a atteint 50 à 75 % de la capacité calculée pour la dureté seule. Cela minimisera le risque d'encrassement du lit.

Un nettoyage régulier du lit de résine est nécessaire pour éviter que le lit ne se recouvre de fer si vous utilisez un adoucisseur d'eau sur de l'eau claire ferreuse. Même lorsque l'adoucisseur fonctionne avec de l'eau contenant moins que le maximum de fer dissous, des nettoyages réguliers doivent être effectués. Nettoyez tous les six mois ou plus souvent si du fer apparaît dans l'eau conditionnée. Utilisez des produits de nettoyage pour lit de résine en suivant scrupuleusement les instructions figurant sur l'emballage.






Ne pas utiliser l'eau filtrée par cet adoucisseur si l'eau est microbiologiquement dangereuse ou si la qualité de l'eau est inconnue. L'eau doit être désinfectée avant ou après l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME D'ADOUCISSEMENT VANNE DE CONTRÔLE VLB690

Configuration			
Modèle		CT3-0615	
Système de contrôle		VLB690 Vanne de contrôle	
Type de régénération		UP débit	
Mode de régénération		Jours, programmable & compteur immédiat	
Taille du réservoir(linch)		6"x15" (2 bouteilles)	
Medias chargés		Oui	
Type de résine		Résine échangeuse d'ions à très haute capacité (001×8FG Fine Mesh)	
Quantité de résine		2 x 2,3 litres	
Capacité de stockage de sel (Kg)	Bloc	4x2	
	avec grille de sel	7.2 (pastilles)	
	sans grille de sel	11.5 (pastilles)	
Performance(100g/L dosage du sel)			
Élimination de la dureté (grammes) (réservoir unique)		148	
Débit de contre-lavage (L/M)		4.5	
Débit de service (m ³ /h)		1.0	
Sel utilisé - par régénération (Kg) (réservoir unique)		0.5	
Eau utilisée - Régénération(L)		20	
Paramètres de cycle recommandés (dosage de sel de 100g/L)			
Durée du lavage à contre-courant (Min)		1	
Durée de saumurage (Min)		17	
Réglage de la durée de recharge(Min)		3.2	
Exigences en matière d'instalation			
Alimentation en eau		Municipal	
Pression de service (MPa)		2,1 ~ 8,6 bars	
Température de l'eau (°C)		1 ~ 39	
Raccords de plomberie		3/4" ou 1"	
Besoins en électricité	Adaptateur	Entrée 100V - 240V AC 50/60Hz	
		Sortie 12V DC	
Batterie/pile		9V DC(6LR61)	
Information relative à l'envoi			
Dimension du carton (mm)		320×525×570	
Poids Net (Kg)		16.5	
Poids Brut (Kg)		19.9	

- Le conditionnement peut s'écarte du tableau ci-dessus en fonction des débits et des conditions de l'eau brute.
- La modification des réglages du sel par rapport aux réglages d'usine peut nécessiter la modification de la taille des injecteurs pour atteindre les capacités indiquées.
- L'élimination de la dureté est basée sur un réglage de sel standard (100g/L).
- La teneur en fer ne doit pas dépasser 1 ppm. Au-delà de 1 ppm, un déferriseur doit être utilisé.
- Ne pas soumettre l'appareil à des températures négatives.
- N'utilisez pas d'eau microbiologiquement dangereuse sans une désinfection adéquate avant ou après le système.
- Le fabricant se réserve le droit d'apporter des améliorations aux produits qui peuvent s'écarte des spécifications et descriptions mentionnées dans le présent document, sans obligation de modifier les produits déjà fabriqués ou d'en faire mention.

DIMENSION DE L'ADOUCISSEUR AQUAMINI



BOUTEILLES
2x 6'x15'

DÉBALLEZ ET INSPECTEZ VOTRE ADOUCISSEUR D'EAU

Inspectez l'adoucisseur d'eau pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si vous constatez des dommages, informez la société de transport et demandez une inspection des dommages. Les dommages aux cartons doivent également être notés.


Manipulez l'adoucisseur d'eau avec précaution. Ne faites pas tomber l'appareil et ne le posez pas sur des saillies pointues et inégales sur le sol. Ne pas retourner l'adoucisseur d'eau.

NOTE

SI LA PRESSION DE L'EAU DIMINUE FORTEMENT LORS DE LA MISE EN SERVICE DE L'ADOUCISSEUR, IL SE PEUT QUE LE RÉSERVOIR DE L'ADOUCISSEUR AIT ÉTÉ COUCHÉ SUR LE CÔTÉ PENDANT LE TRANSPORT. DANS CE CAS, LAVER L'ADOUCISSEUR À CONTRE-COURANT POUR "RECLASSEZ" LE MÉDIA.


Le fabricant n'est pas responsable des dommages survenus pendant le transport. Les petites pièces nécessaires à l'installation de l'adoucisseur d'eau se trouvent dans une boîte de pièces détachées. Pour éviter de perdre les petites pièces, gardez-les dans le sac de pièces détachées jusqu'à ce que vous soyez prêt à procéder à l'installation.

Accessoires inclus :



VÉRIFIER LE NUMÉRO DE SÉRIE ET LE TYPE DE LA VANNE

Vérifiez que le type de valve corresponde à ce que vous avez commandé. L'autocollant de configuration de la vanne indique la taille de l'injecteur, du BLFC et du DLFC. L'autocollant du modèle de vanne indique le modèle, la version du matériel/logiciel, le numéro de série et le code du lot de la vanne de contrôle. Les numéros des séries sont importants pour le dépannage.



Numéro de série de la vanne

2010003241X4K010004


Pièce du produit # Année/Mois/Jour Code du lot Séquence #

Année	Code
2021	V
2022	W
2023	X
2024	Y
2025	Z
2026	AA
2027	AB
2028	AC
2029	AD
...	...
2052	BA
2053	BB
2054	BC
2055	BD
...	...

Mois	Code
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F
16	G
17	H
18	I
19	J
20	K
21	L
22	M
23	N
24	O
25	P
26	Q
27	R
28	S
29	T
30	U
31	V

Jour	Code
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F
16	G
17	H
18	I
19	J
20	K
21	L
22	M
23	N
24	O
25	P
26	Q
27	R
28	S
29	T
30	U
31	V

VÉRIFIER LE NUMÉRO DE SÉRIE DE L'ADOUCISSEUR



1020001425-W3G-02-0001

NUMÉRO DE SÉRIE DE L'ADOUCISSEUR :

1020001425-W3G-02-0001

↑
Numéro de lot # Année mois Jour Code du lot Sequence #
↑ ↑ ↑ ↑ ↑


Année	Code
2021	V
2022	W
2023	X
2024	Y
2025	Z
2026	AA
2027	AB
2028	AC
2029	AD
...	...
2052	BA
2053	BB
2054	BC
2055	BD
...	...

Mois	Code
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A
11	B
12	C

Jour	Code
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F
16	G
17	H
18	I
19	J
20	K
21	L
22	M
23	N
24	O
25	P
26	Q
27	R
28	S
29	T
30	U
31	V

RÉPARTITION DES PIÈCES


LISTE DES PIÈCES DE L'ADOUCISSEUR



No.	Lot #	Description	Qté
1	2010000095	06"x15" Réservoir sous pression	2
2	2010001324	tube crépiné	2
3	2020007744	Couvercle central	2
4	2020001520	Crépine supérieure	1
5	2010003549	VLB690 Bypass	1
6	2010003584	VLB690 Vanne de contrôle	1
7	3010001007	Connecteur en L 3/8"×3/8"	4
8	3010000689	Tubage 3/8"	Some
9	3010018371	Connecteur en T 3/8"×3/8"×3/8"	1
10	2020007747	Couvercle d'habillage-A	1
11	2020007743	Couvercle supérieur	1
12	2020007746	Couvercle d'habillage-B	1
13	2020007982	Boîtier de contrôle	1


14	3010018370	Etiquette de contrôle	1
15	2020007752	Couvercle à sel	1
16	2020007745	Base du couvercle de sel	1
17	2020007980	Puits de saumure et vanne de saumurage 0215	1
18	2020007752	Grille de sel	1
19	2020007742	Cuve	1
20	3010018372	Connecteur en l 1/4"×3/8"	1
21	2020002822	Adaptateur pour le trop-plein	1
22	2020007981	Adaptateur de vidange	1

CORPS DE LA VANNE



No.	Lot #	Description	Qté	Remarques
A1	2020006209	VLB690 Assemblage de la vanne principale	1	
A2	2020006210	VLB690 Assemblage de la vanne récepteur	1	
A3	2020006212	Tuyau d'entrée 3/4	1	
A4	2020006211	Tuyau de sortie 3/4	1	
A5	3010001675	Tube d'extraction de saumure 3/8	1	
A6	2020007754	Clip de sécurité (Long)	1	
A7	2020001636	Clip de sécurité (Court)	4	
A8	2020006232	Assemblage de la boîte	1	Non illustrée
A9	3010001263	Fiche d'alimentation 12V/1000mA	1	Non illustrée
A10	3010000922	Longueur de câble	1	Non illustrée


ASSEMBLAGE DE LA VANNE PRINCIPALE




No.	Lot #	Description	Qté
B1	2020006284	VLB690 1# Corps de vanne principale	1
B2	2020006207	Couvercle de la ligne de vidange	1
B3	2020003393	Assemblage du couvercle de soupape de rinçage	1
B4	2020003392	Membrane Piston et entretoise	1
B5	2020003391	Assemblage du connecteur de ligne de recharge	1
B6	3010000509	Joint torique 78,74 × 5,33	1
B7	3010000609	Joint torique 34,5 × 1,8	1
B8	2020000862	Adaptateur pour tuyau central	1
B9	3010000538	Joint torique 25 × 5,33	1
B10	2020001508	Connecteur de fond de vanne	1
B11	3010000438	Vis ST 3,5×13	2
B12	2020003394	Clapet anti-retour de la conduite de purge	1
B13	3010000448	Vis M5×12	2
B14	2020000861	Couvercle de l'injecteur	1
B15	3010000611	O-ring 22,6×1,9	1
B16	2020000836	Support d'injecteur	1
	3010000505	O-ring 12×1,5	1
	3010000506	O-ring 8×1,5	1

B17	3010000563	2 crans en inox	1
B18	2020003395	Bouchon de ligne de vidange	1
B19	2020001014	DLFC(1.5gpm)	1
B20	2020001006	Clip de sécurité (petit)	2
B21	2020006208	Assemblage du clapet anti-retour	1
A	2020006260	Corps du clapet anti-retour	1
B	3010000531	Joint d'étanchéité 5,28x1,78	2
C	3010000394	Bille de contrôle	2
D	2020001122	Support de la bille de contrôle	2
E	3010000505	joint torique 12×1,5	2
F	3010000614	Joint torique 12,42×1,78	1
B22	3010000766	Embout 3/8", QC	1
	3010000767	Mors de 3/8", QC	1
	3010000696	Joint torique 8,76×2,8	1
	3010001031	Clip de sécurité (bleu)	1
B23	3010005806	Connecteur en L 3/8"×3/8" Tige	1
B24	2020001019	BLFC(0.2 gpm)	1


ASSEMBLAGE DU CLAPET RÉCEPTEUR



No.	Lot #	Description	Qté
C1	2020006287	Corps de vanne	1
C2	2020006207	Couvercle de la ligne de vidange	1
C3	2020003393	Couvercle de rinçage	1
C4	2020003392	Membrane Piston et entretoise	1
C5	2020001006	Clip de sécurité (petit)	1
C6	3010000509	Joint torique $78,74 \times 5,33$	1
C7	3010000609	Joint torique $34,5 \times 1,8$	1
C8	2020000862	Adaptateur de tuyau central	1
C9	3010000538	Joint torique $25 \times 5,33$	1
C10	2020001508	Connecteur de fond de vanne	1
C11	3010000438	Vis ST 3.5×13	2
C12	2020003394	Clapet anti-retour de la conduite de vidange	1
C13	2020003395	Bouchon de ligne de vidange	1
C14	2020001014	DLFC(1.5gpm)	1
C15	3010000766	Embout $3/8"$, QC	1
	3010000767	Mors de $3/8"$, QC	1
	3010000696	Joint torique 8.76×2.8	1
	3010001031	Clip de sécurité (bleu)	1
C16	3010005806	Connecteur en L $3/8" \times 3/8"$ Tige	1
C17	201000537	Assemblage de vanne de mélange	1




No.	Lot #	Description	Qté
D1	2020006187	Tuyaux à double entrée	1
D2	3010000539	Joint torique 25×5.33	2
D3	2020006192	Tuyaux à double sortie	1
D4	3010000438	Vis ST 3.5×13	2
D5	2020006194	Couvercle du panneau d'alimentation	1
D6	3010000416	Vis ST 2.9×10	2
D7	3010015290	Circuit imprimé	1
D8	2020000863	Clip de sécurité (grand)	1
	2020006193	Porte-roue	1
D9	2020001714	Douille de protection	1
	3010000386	Boule de compteur	1
D10	1200001512	Assemblage de compteur	1
D11	3010000536	Joint torique 30×3.55	1
D12	2020006191	Bouchon d'extrémité du tuyau de sortie	1
	2020001714	Protection	1



No.	Lot #	Description	Qté
E1	2020001118	Entretoise	1
E2	3010001232	Joint torique 26.7×1.78	1
E3	3010000728	Ressort	1
E4	3010001256	Manche de la vis	2
E5	2020001107	Plaque de la membrane	2
E6	3010000601	Diaphragme de vanne	1
E7	2020001108	Piston	1
E8	3010000602	Joint	1

LISTE DES PIÈCES DU BYPASS




No.	Lot #	Description	Qté
F1	2020007722	Tige de poussée-A	1
F2	3010017955	Joint torique 26.64x2.62	6
F3	2020007724	By-pass Corps principal	1
F4	3010004432	Joint torique 6x2	1
F5	2020001121	Vis de mélange	1
F6	2020007725	Couvercle de bouchon sur le mixage	1
F7	2020006540	Régulateur de mélange	1

No.	Lot #	Description	Qté
F8	3010000448	Vis M5x12	2
F9	2020007726	Bouchon sur joint torique 12.5X2.65	1
F10	3010004745	Joint torique 12.5X2.65	1
F11	2020007723	Tige de poussée-B	1
F12	3010000498	Vis M5x16	1
F13	2020007754	Long clip de sécurité	1
F14	3010000539	Joint torique 22.4x3.55	2

INSTRUCTIONS DE PRÉ-INSTALLATION

Contactez votre distributeur local pour obtenir une analyse complète de l'eau et vérifiez la dureté de l'eau auprès de votre fournisseur d'eau, ce qui permettra à votre adoucisseur de fonctionner correctement.



NOTE

VOUS DEVEZ RESPECTER TOUS LES CODES ET RÈGLEMENTS GOUVERNEMENTAUX RÉGISANT L'INSTALLATION DE CES APPAREILS.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



DÉTERMINER L'EMPLACEMENT CORRECT DE L'ÉQUIPEMENT DE CONDITIONNEMENT DE L'EAU

Choisissez avec soin l'emplacement de votre adoucisseur d'eau. Examinez les différentes conditions ci-dessous pour déterminer l'emplacement adéquat :

1. Placez l'appareil aussi près que possible de la source d'approvisionnement en eau.
2. Placez l'adoucisseur aussi près que possible d'un siphon de sol ou d'une baignoire à lessive.
3. Placer l'appareil dans la bonne position par rapport aux autres équipements de conditionnement de l'eau (voir Fig. 1).
4. L'adoucisseur doit être placé dans la conduite d'alimentation avant le chauffe-eau. Les températures supérieures à 50°C endommagent les adoucisseurs.
5. N'installez pas un adoucisseur dans un endroit où il y a des températures de gel. Le gel peut causer des dommages permanents à ce type d'équipement et annulera la garantie de l'usine.
6. Laissez suffisamment d'espace autour de l'appareil pour faciliter l'entretien.
7. Déterminer si une plomberie supplémentaire est nécessaire si votre source d'eau est une source d'eau communautaire, une source d'eau publique ou si vous souhaitez dériver l'eau utilisée pour une pompe à chaleur géothermique, l'arrosage de pelouse, des bâtiments extérieurs ou d'autres applications à forte demande, se référer à la Fig. 1.
8. Ne pas exposer l'adoucisseur à la lumière directe du soleil. L'accumulation de chaleur due à la lumière directe du soleil peut ramollir et déformer les pièces en plastique.

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'INSTALLATION :

- Deux clés à molette.
- Des outils supplémentaires peuvent être nécessaires si des modifications doivent être apportées à la plomberie de la maison.
- Utilisez des tuyaux et des raccords en cuivre, en laiton ou en PEX.
- Certains codes autorisent également l'utilisation de tuyaux en plastique PVC. Se référer aux codes locaux.
- Installez toujours la vanne de by-pass fournie, qui vous permet de couper l'eau de l'adoucisseur pour des réparations, tout en conservant de l'eau dans les tuyaux de la maison.
- Un tuyau d'évacuation de 5/8" de diamètre extérieur est nécessaire pour l'évacuation.



! ATTENTION

LE RACCORD D'ÉVACUATION OU LA SORTIE DU DRAIN DOIT ÊTRE CONÇU ET CONSTRUIT DE MANIÈRE À FOURNIR UN ESPACE D'AIR AU SYSTÈME D'ÉVACUATION SANITAIRE DE 2 DIAMÈTRES DE TUYAU OU DE 1 POUCE (25 MM). (LE PLUS GRAND DES DEUX)

! ATTENTION

NE JAMAIS INSÉRER LE TUYAU D'ÉVACUATION DIRECTEMENT DANS UN DRAIN, UNE CONDUITE D'ÉGOUT OU UN SIPHON. LAISSEZ TOUJOURS UN ESPACE D'AIR ENTRE LA CONDUITE DE VIDANGE ET LES EAUX USÉES. CELA PERMET D'ÉVITER QUE LES EAUX USÉES NE SOIENT REFOULÉES DANS LE CLIMATISEUR.

NOTE

EFFECTUER TOUS LES TRAVAUX DE PLOMBERIE CONFORMÉMENT AUX CODES DE PLOMBERIE LOCAUX.


DÉRIVATION DE L'EAU

En cas d'urgence, comme l'entretien de l'adoucisseur, vous pouvez isoler votre adoucisseur d'eau de l'alimentation en eau en poussant la tige du by-pass. En fonctionnement normal, la vanne de dérivation est en position SERVICE. Pour isoler l'adoucisseur, il suffit de pousser la tige en position BYPASS.


Vous pouvez utiliser vos installations et appareils liés à l'eau car l'alimentation en eau contourne l'adoucisseur d'eau. Cependant, l'eau que vous utiliserez sera dure. Pour reprendre le service traité, il suffit de pousser la tige de la vanne de dérivation en position SERVICE.

CÔTÉ GAUCHE


SERVICE




BYPASS



VANNE DE MÉLANGE




1. Tourner le régulateur de la vanne de mélange dans le sens des aiguilles d'une montre. Plus l'angle de rotation est important, plus la dureté de l'eau produite est élevée.



2. Tourner le régulateur de la vanne de mélange dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le fermer complètement.

GUIDE DE PROGRAMMATION

SE FAMILIARISER AVEC LA CONFIGURATION DU CLAVIER



Cette fonction permet de saisir les informations de configuration de base requises au moment de l'installation et de quitter la page en cours.

MENU



Cette fonction permet de régler une régénération manuelle ou d'appuyer sur et de sélectionner un élément à modifier et d'accepter les valeurs modifiées.

SET/REGEN.



UP



DOWN


Cette fonction permet de faire défiler les éléments de programmation vers le haut ou vers le bas et d'augmenter ou de diminuer les valeurs des paramètres en mode de programmation.



Appuyez ici pour installer et remplacer la batterie.


PARAMÈTRE D'USINE

1. A l'écran d'accueil appuyez sur les touches "UP"&"DOWN" pendant 3 secondes pour accéder à la page de réglage d'usine.
2. Appuyez sur la touche "SET/REGEN." pour entrer.




PAGE DE PARAMÉTRAGE DU SYSTÈME

1. A l'écran d'accueil, appuyez sur la touche "MENU" pendant 3 secondes pour accéder à la page de réglage du système.
2. Lorsque l'option "System Setting" clignote, appuyez sur la touche "SET/REGEN." pour accéder à la page de réglage du système.



PAGE DE RÉGLAGE DE LA MISE EN ROUTE

1. Appuyez sur n'importe quelle touche pour allumer l'écran. L'écran fait défiler les options automatiquement (les options changent toutes les 5 secondes).
2. Lorsque l'écran s'arrête sur une option, appuyez sur la touche "Haut" ou "Bas" pour accéder à la page de réglage de l'option souhaitée.
3. Appuyez sur la touche "Haut" ou "Bas" pour modifier la valeur.
4. Appuyez sur la touche "SET/REGEN" pour accepter la valeur.
5. Le réglage est terminé.



NOTE

Les jours de dépassement ne peuvent être définis que si l'option de dépassement des jours est activée.




☞ : 1. Si l'icône du triangle clignote, cela signifie que le système aura une régénération ce soir (si l'heure de régénération est réglée à 2 heures du matin).

☞ : Cette icône signifie que le compteur fonctionne correctement.

▶▶▶2# : La vanne de contrôle sera régénérée la prochaine fois.

DIAGNOSTIQUE DU SYSTÈME

1. A l'écran d'accueil, appuyez sur la touche "MENU" pendant 3 secondes pour accéder à la page de réglage du système.
2. Lorsque l'option "System Setting" clignote, appuyez deux fois sur la touche "Down" pour sélectionner "History Values".
3. Appuyez sur la touche "SET/REGEN." pour valider.




Notes:

- 1. Historique de l'utilisation depuis la réinitialisation :** Ces valeurs correspondent à l'historique d'utilisation depuis la réinitialisation. Appuyez sur les touches "Up" et "Down" pendant 3 secondes pour réinitialiser les valeurs à l'option choisie.
- 2. Historique d'utilisation depuis le démarrage :** Ces valeurs correspondent à l'historique d'utilisation depuis le démarrage et ne peuvent pas être réinitialisées.

AMORCER UNE RÉGÉNÉRATION

Manuel de régénération

1. A l'écran d'accueil, appuyez sur "SET/REGEN." pour entrer dans la page de régénération manuelle et le système passera à la régénération dans 25 secondes.
2. Appuyer à nouveau sur la touche "SET/REGEN." pour annuler la régénération manuelle.
3. Une régénération manuelle ne régénère qu'un seul réservoir, si l'autre réservoir doit également être régénéré, continuer à effectuer une autre régénération manuelle.



NOTE


Entre deux régénérations manuelles de réservoirs, il doit y avoir 20 secondes de non-utilisation d'eau, c'est-à-dire que l'eau de sortie doit être coupée.

Régénération automatique


Réglez les informations clés ci-dessous et le système effectuera automatiquement une régénération en fonction de l'heure de régénération réglée. Si le système n'a plus de capacité d'échange, il se régénérera automatiquement et immédiatement.

INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE

1. Utilisez une batterie 9 volts pour alimenter l'adoucisseur d'eau.
2. Mettre en bypass l'unité puis ouvrez l'alimentation en eau pour rincer la tuyauterie d'entrée et de sortie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de corps étrangers.
3. Fermer temporairement le robinet d'arrivée d'eau.
4. Mettre le by-pass en position de service.
5. Suivez les instructions de régénération manuelle de la page 27 pour mettre la vanne 1# en position "Purge".
6. Ouvrez lentement la vanne d'entrée et réduisez le débit pour permettre à l'air de s'échapper de l'unité.
7. Lorsque l'eau s'écoule de la conduite de vidange, tout l'air a été évacué du réservoir 1#.
8. Ouvrir complètement la vanne d'entrée et laisser couler l'eau pendant quelques minutes ou jusqu'à ce que le système soit débarrassé de tout corps étranger.
9. Continuer à baisser la vanne d'entrée et à réduire le débit.
10. Suivez les instructions de régénération manuelle de la page 27 pour mettre la vanne 2# en position "Purge".
11. L'eau s'écoulant de la conduite de vidange, tout l'air a été évacué du réservoir 2#.
12. Ouvrir complètement le robinet d'admission et laisser couler l'eau pendant quelques minutes ou jusqu'à ce que le système soit exempt de tout corps étranger.
13. Suivez les instructions de régénération manuelle de la page 27 pour mettre le système en position "Refill".
14. Vérifiez que le système remplit la cuve.
15. Ajoutez 5 litres d'eau dans la cuve.
16. Suivez les instructions de régénération manuelle de la page 27 pour mettre le système en position "saumure".
17. Vérifier que la vanne aspire l'eau et s'arrête automatiquement au bout de quelques minutes.
18. Ajoutez encore 2,5 litres d'eau dans l'armoire. Cela permet à l'unité d'atteindre une capacité appropriée lors de la première régénération.
19. Ajouter du sel. Mettez 7 kg de sel en pastilles ou 2 blocs de sel.
20. Entrer la date et l'heure et la dureté de l'eau brute.
21. Votre système est prêt à l'emploi.



Pastilles de sel



Blocs de sel



ATTENTION

LA SAUMURE LIQUIDE IRRITE LES YEUX, LA PEAU ET LES PLAIES OUVERTES.
TENEZ LES ENFANTS ÉLOIGNÉS DE VOTRE ADOUCISSEUR D'EAU.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

CONTRÔLEZ LE NIVEAU DE SEL

Vérifier le niveau de sel tous les mois. Retirez le couvercle de l'armoire ou du réservoir de saumure et assurez-vous que le niveau de sel est toujours supérieur au niveau de saumure.

NOTE


VOUS NE DEVEZ PAS VOIR D'EAU DANS LE BAC OU LE RÉSERVOIR DE SAUMURE.

AJOUT DE SEL

N'utilisez que du sel propre étiqueté pour l'utilisation d'un conditionneur d'eau, tel que du sel en bloc ou en pastilles. L'utilisation de sel en grain/granulé est proscrite. Ajoutez le sel directement, en ne remplaçant pas plus haut que le haut du puits de saumure.

HUMIDITE

L'humidité ou le mauvais type de sel peuvent créer une cavité entre l'eau et le sel. Cette action, connue sous le nom de "pontage", empêche la solution de saumure de se former, ce qui entraîne une mauvaise régénération et la présence d'eau dure.



Si vous soupçonnez la formation d'un pont de sel, frappez avec précaution sur l'extérieur du boîtier en plastique ou versez de l'eau chaude sur le sel pour briser le pont. Cette opération doit toujours être suivie d'un nettoyage complet de la cuve après avoir laissé l'appareil utiliser le sel restant. Laissez quatre heures pour produire une solution de saumure, puis régénérez manuellement l'adoucisseur.


NETTOYAGE DE LA RÉSINE

Un nettoyeur pour résine approuvé doit être utilisé régulièrement si votre eau contient du fer. La quantité de nettoyeur pour résine et la fréquence d'utilisation sont déterminées par la quantité de fer dans votre eau (consultez votre représentant local ou suivez les instructions figurant sur l'emballage du nettoyeur pour résines).

ENTRETIEN DE VOTRE ADOUCISSEUR D'EAU

Pour conserver l'aspect attrayant de votre nouveau conditionneur d'eau, nettoyez-le de temps en temps avec une solution savonneuse douce. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, d'ammoniaque ou de solvants. Ne soumettez jamais votre adoucisseur d'eau au gel.

AFFICHAGE DU CIRCUIT IMPRIMÉ



DIVERS VOYANTS D'ALARME

1

Alarme de sel

**Il manque du sel dans le réservoir à saumure,
refaire le plein de sel.**

2

batterie faible

La batterie est faible, remplacez-la par une neuve.

1. L'affichage du rappel d'alarme clignote à 6:00 ~ 8:00 et 18:00 ~ 20:00, accompagné d'un signal sonore.
2. Si un bip sonore se produit, appuyez sur n'importe quelle touche et le message d'alarme s'affiche.
3. Corrigez le problème de l'alarme.

NOTE


Assurez-vous que le problème de rappel a été résolu avant de procéder à une réinitialisation.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Solutions possible
1. L'adoucisseur ne se régénère pas A. L'alimentation est coupée. B. Le compteur est bloqué ou endommagé. C. Le circuit imprimé est défectueux.	A. Remplacez la batterie. B. Vérifier le compteur et le câble du compteur. C. Remplacer la carte de circuit imprimé.
2. L'adoucisseur fournit de l'eau dure A. Le Bypass est ouvert. B. Pas de sel dans le réservoir de saumure. C. L'injecteur ou le tamis est bloqué. D. La quantité d'eau remplie est insuffisante. E. Une fuite s'est produite sur le tuyau central. F. Fuite interne dans le corps de la vanne. G. Écoulement continu de l'eau de sortie pendant deux régénérations.	A. Fermé le Bypass B. Ajouter du sel dans le réservoir de saumure, maintenir le niveau de sel au-dessus du niveau de saumure. C. Remplacer l'injecteur ou le tamis. D. Vérifier le temps de remplissage ; si le BLFC est bouché, le nettoyer. E. S'assurer que le tube central n'est pas fissuré, vérifier le joint torique du tube central. F. Remplacer le joint ou la membrane G. Après chaque régénération, veiller à fermer le robinet d'eau pendant 1 minute, ceci pour permettre au piston de revenir en arrière.
3. Utilisation d'une trop grande quantité de sel A. Réglage incorrect du dosage de sel. B. Trop d'eau dans le réservoir de saumure.	A. Vérifier le réglage de la durée de prélèvement et de remplissage de la saumure. B. Se référer au problème 7
4. PERTE EXCESSIVE DE PRESSION D'EAU A. Impuretés de fer accumulées dans le tuyau d'arrivée d'eau. B. Impuretés de fer accumulées dans le système. C. Matériaux étrangers présents dans l'entrée de la vanne en raison de l'installation du tuyau.	A. Nettoyer le tuyau d'entrée et ajouter un préfiltre anti-fer. B. Nettoyer la vanne de contrôle et la résine, augmenter la fréquence de régénération. C. Retirer la membrane et le piston, nettoyer la vanne de contrôle.
5. PERTE DE RÉSINE PAR LA CONDUITE D'ÉVACUATION A. Air dans le système d'eau. B. Le régulateur de débit de la conduite d'évacuation est trop grand. C. Le distributeur est défectueux.	A. S'assurer que le système dispose d'un contrôle adéquat de l'éliminateur d'air. B. S'assurer que le régulateur de débit de la ligne de vidange est dimensionné. C. Remplacer le distributeur supérieur ou inférieur.
6. DU FER DANS L'EAU ADOUCIE A. Lit de résine encrassé.	A. Nettoyer la résine, vérifier le lavage à contre-courant, le prélèvement de saumure et le remplissage du réservoir de saumure. Augmenter la fréquence de régénération. Augmenter la durée du lavage à contre-courant.
7. EXCÈS D'EAU DANS LE RÉSERVOIR DE SAUMURE A. Système d'injecteurs bouché. B. Le circuit imprimé est défectueux. C. Présence d'un corps étranger dans la vanne de remplissage d'eau. D. Matière étrangère dans le tube de tirage de la saumure. E. Un corps bouche l'accès	A. Nettoyer l'injecteur et remplacer le tamis. B. Remplacer le circuit imprimé. C. Nettoyer ou remplacer la soupape de remplissage. D. Nettoyer le tube d'aspiration de la saumure et le BLFC. E. Nettoyage..
8. LE CONDITIONNEUR NE PARVIENT PAS À ASPIRER LA SAUMURE A. Le régulateur de débit de la ligne de vidange est bouché. B. L'injecteur est bouché. C. L'écran de l'injecteur est bouché. D. La pression de la ligne est trop faible. E. Fuite de la vanne de contrôle interne. F. La vanne de purge est défectueuse.	A. Nettoyer le régulateur de débit de la ligne de vidange. B. Nettoyer ou remplacer les injecteurs. C. Remplacer l'écran. D. Augmenter la pression de la ligne (la pression de la ligne doit être d'au moins 20 psi à tout moment). E. Remplacer les joints, la membrane et le piston. F. Nettoyer ou remplacer la soupape de purge.
9. EAU SALÉE DANS LA CONDUITE DE SERVICE A. La vanne de purge est défectueuse. B. La durée du rinçage lent n'est pas suffisante.	A. Nettoyer ou remplacer la soupape de purge, puis vérifier chaque cycle de régénération. B. Augmenter le tirage de la saumure et ralentir la durée du rinçage. C. Fuite sur bouteille ou vanne
10. LE DRAIN S'ÉCOULE EN CONTINU A. Présence d'un corps étranger dans le robinet de vidange. B. Le circuit imprimé est défectueux.	A. Nettoyer ou remplacer le robinet de vidange. B. Remplacer le circuit imprimé.
11. LA RECHARGE S'ÉCOULE EN CONTINU A. Le robinet de remplissage est défectueux. B. La pression de la ligne est trop faible. C. Le circuit imprimé est défectueux.	A. Nettoyer ou remplacer la soupape de remplissage. B. Augmenter la pression de la ligne (la pression de la ligne doit être d'au moins 1,4 bar en permanence). C. Remplacer le circuit imprimé.

INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE

- 1.** Utilisez une batterie 9 volts pour alimenter l'adoucisseur d'eau.
- 2.** Mettre en bypass l'unité puis ouvrez l'alimentation en eau pour rincer la tuyauterie d'entrée et de sortie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de corps étrangers.
- 3.** Fermer temporairement le robinet d'arrivée d'eau.
- 4.** Mettre le by-pass en position de service.
- 5.** Suivez les instructions de régénération manuelle de la page 9 pour mettre la vanne 1# en position "Purge".
- 6.** Ouvrez lentement la vanne d'entrée et réduisez le débit pour permettre à l'air de s'échapper de l'unité.
- 7.** Lorsque l'eau s'écoule de la conduite de vidange, tout l'air a été évacué du réservoir 1#.
- 8.** Ouvrir complètement la vanne d'entrée et laisser couler l'eau pendant quelques minutes ou jusqu'à ce que le système soit débarrassé de tout corps étranger.
- 9.** Effectuer la même procédure de mise en service pour la bouteille n°2.
- 10.** Suivez les instructions de régénération manuelle de la page 9 pour mettre le système en position "Refill".
- 11.** Vérifiez que le système remplit la cuve.
- 12.** Ajoutez 5 litres d'eau dans la cuve.
- 13.** Suivez les instructions de régénération manuelle de la page 9 pour mettre le système en position "saumure".
- 14.** Vérifier que la vanne aspire l'eau et s'arrête automatiquement au bout de quelques minutes.
- 15.** Ajoutez encore 2,5 litres d'eau dans l'adoucisseur. Cela permet à l'unité d'atteindre une capacité appropriée lors de la première régénération.
- 16.** Ajouter du sel. Mettez 7 kg de sel en pastilles ou 2 blocs de sel.
- 17.** Entrer la date et l'heure et la dureté de l'eau brute.
- 18.** Votre système est prêt à l'emploi.




Pastilles de sel

Blocs de sel

GUIDE DE PROGRAMMATION

SE FAMILIARISER AVEC LA CONFIGURATION DU CLAVIER



Cette fonction permet de saisir les informations de configuration de base requises au moment de l'installation et de quitter la page en cours.

MENU



Cette fonction permet de régler une régénération manuelle ou d'appuyer sur et de sélectionner un élément à modifier et d'accepter les valeurs modifiées.

SET/REGEN.




Cette fonction permet de faire défiler les éléments de programmation vers le haut ou vers le bas et d'augmenter ou de diminuer les valeurs des paramètres en mode de programmation.



Appuyez ici pour installer et remplacer la batterie.


PARAMÈTRE D'USINE

1. A l'écran d'accueil appuyez sur les touches "UP" & "DOWN" pendant 3 secondes pour accéder à la page de réglage d'usine.
2. Appuyez sur la touche "SET/REGEN." pour entrer.



PAGE DE PARAMÉTRAGE DU SYSTÈME

1. A l'écran d'accueil, appuyez sur la touche "MENU" pendant 3 secondes pour accéder à la page de réglage du système.
2. Lorsque l'option "System Setting" clignote, appuyez sur la touche "SET/REGEN." pour accéder à la page de réglage du système.



PAGE DE RÉGLAGE DE LA MISE EN ROUTE

1. Appuyez sur n'importe quelle touche pour allumer l'écran. L'écran fait défiler les options automatiquement (les options changent toutes les 5 secondes).
2. Lorsque l'écran s'arrête sur une option, appuyez sur la touche "Haut" ou "Bas" pour accéder à la page de réglage de l'option souhaitée.
3. Appuyez sur la touche "Haut" ou "Bas" pour modifier la valeur.
4. Appuyez sur la touche "SET/REGEN" pour accepter la valeur.
5. Le réglage est terminé.

Heure: 14:52

Dureté: 300

Reste: 06

Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour accéder à la page de réglage

Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour accéder à la page de réglage

Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour accéder à la page de réglage

Temps de réglage :
14:55

Régler la dureté
999 ppm

Régler la priorité
06 jours

NOTE

Les jours de dépassement ne peuvent être définis que si l'option de dépassement des jours est activée.



: 1. Si l'icône du triangle clignote, cela signifie que le système aura une régénération ce soir (si l'heure de régénération est réglée à 2 heures du matin).


: Cette icône signifie que le compteur fonctionne correctement.

: La vanne de contrôle sera régénérée la prochaine fois.

AMORCER UNE RÉGÉNÉRATION

Manuel de régénération

1. A l'écran d'accueil, appuyez sur "SET/REGEN." pour entrer dans la page de régénération manuelle et le système passera à la régénération dans 25 secondes.
2. Appuyer à nouveau sur la touche "SET/REGEN." pour annuler la régénération manuelle.
3. Une régénération manuelle ne régénère qu'un seul réservoir, si l'autre réservoir doit également être régénéré, continuer à effectuer une autre régénération manuelle.




NOTE

Entre deux régénérations manuelles de réservoirs, il doit y avoir 20 secondes de non-utilisation d'eau, c'est-à-dire que l'eau de sortie doit être coupée.

Régénération automatique

Réglez les informations clés ci-dessous et le système effectuera automatiquement une régénération en fonction de l'heure de régénération réglée. Si le système n'a plus de capacité d'échange, il se régénérera automatiquement et immédiatement.

VÉRIFIER LE NUMÉRO DE SÉRIE DE L'ADOUCISSEUR



1020001610-W3G-02-0001

NUMÉRO DE SÉRIE DE L'ADOUCISSEUR :

1020001425-W3G-02-0001

Numéro de lot # Année mois Jour Code du lot Sequence #

Année	Code
2021	V
2022	W
2023	X
2024	Y
2025	Z
2026	AA
2027	AB
2028	AC
2029	AD
...	...
2052	BA
2053	BB
2054	BC
2055	BD
...	...

Mois	Code
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A
11	B
12	C

Jour	Code
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F
16	G
17	H
18	I
19	J
20	K
21	L
22	M
23	N
24	O
25	P
26	Q
27	R
28	S
29	T
30	U
31	V

Encodage de votre adoucisseur

&

Activation de la garantie SOLUS AQUA

Ce code QR vous permet d'enregistrer votre adoucisseur dans notre programme de garantie SOLUS AQUA. Pour que la garantie soit activée, l'enregistrement via ce code est indispensable.



Nos adoucisseurs sont couverts par une garantie de 2 ans, pièces et main-d'œuvre, pour autant que l'installation soit réalisée conformément aux recommandations techniques de cette notice. Lorsque la mise en service est effectuée par un technicien agréé SOLUS AQUA et que l'appareil est entretenu dans le cadre d'un contrat de maintenance, la garantie est étendue à 4 ans. Cette extension couvre exclusivement les pièces de rechange.

Entretien annuel recommandé par le service technique
SOLUS AQUA.

Service technique et demande mise en route

service@solusaqua.be

By
SOLUS
AQUA