

MANUEL D'INSTALLATION


SOLUS
AQUA



TELECHARGER
LE MANUEL
D'UTILISATION



ENREGISTREMENT
DE L'APPAREIL
ACTIVATION DE LA
GARANTIE




AQUAPRO

1. Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'adoucisseur.
2. Eviter le déplacement des joints toriques lors de l'installation des adaptateurs en appliquant le lubrifiant certifié NSF fourni avec.
3. Cet appareil n'est pas destiné à traiter de l'eau microbiologiquement dangereuse ou de qualité inconnue sans une désinfection adéquate placée en amont ou en aval.

INSTRUCTIONS DE PRÉ-INSTALLATION

Contactez votre distributeur local pour avoir une analyse complète de l'eau et vérifiez la dureté de votre eau sur votre fournisseur d'eau, cela permettra à votre adoucisseur de fonctionner correctement.



NOTE

VOUS DEVEZ SUIVRE TOUS LES CODES ET RÈGLEMENTS GOUVERNEMENTAUX RÉGISSANT L'INSTALLATION DE CES APPAREILS.

INSTALLATION INSTRUCTIONS



DÉTERMINER L'EMPLACEMENT CORRECT DE L'ÉQUIPEMENT DE CONDITIONNEMENT D'EAU

Choisissez avec soin l'emplacement de votre adoucisseur. Passez en revue les différentes conditions ci-dessous pour déterminer un emplacement approprié :

1. Placez-le aussi près que possible de la source d'approvisionnement en eau.
2. Placez-le aussi près que possible d'une évacuation à la vidange.
3. Placer l'appareil dans la bonne position par rapport aux autres équipements de conditionnement de l'eau (voir Fig. 1).
4. L'adoucisseur doit être situé dans la conduite d'alimentation avant le chauffe-eau. Les températures supérieures à 40 ° C endommagent les adoucisseurs.
5. N'installez pas d'adoucisseur dans un endroit exposé à des températures glaciales. Le gel peut causer des dommages permanents à ce type d'équipement et annulera la garantie d'usine.
6. Prévoyez suffisamment d'espace autour de l'unité pour faciliter l'entretien.
7. Déterminez si une plomberie supplémentaire est requise si votre source d'eau est un approvisionnement en eau communautaire, un approvisionnement en eau public ou si vous souhaitez contourner l'eau utilisée pour une pompe à chaleur géothermique, l'arrosage de la pelouse, des dépendances ou d'autres applications à forte demande, reportez-vous à la Fig. . 1).
8. Gardez l'adoucisseur à l'abri de la lumière directe du soleil. La chaleur accumulée par la lumière directe du soleil peut ramollir et déformer les pièces en plastique.

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'INSTALLATION :

- Utilisez des tuyaux et des raccords en cuivre, en laiton ou en PEX.
- Certains codes autorisent également l'utilisation de tuyaux en plastique PVC. Se référer aux codes locaux.
- Installez toujours la vanne de dérivation ou les trois vannes d'arrêt fournies. Les vannes de dérivation vous permettent de couper l'eau de l'adoucisseur pour des réparations, tout en conservant de l'eau dans les tuyaux de la maison.
- Un tuyau d'évacuation de 5/8" de diamètre extérieur est nécessaire pour l'évacuation.



! ATTENTION

LE RACCORD D'ÉVACUATION OU LA SORTIE DE L'ÉVACUATION DOIT ÊTRE CONÇU ET CONSTRUIT DE MANIÈRE À FOURNIR UN ESPACE D'AIR AU SYSTÈME D'ÉVACUATION SANITAIRE DE 2 DIAMÈTRES DE TUYAU OU DE 1 POUCE (25 MM). (LE PLUS GRAND DES DEUX)

! ATTENTION

NE JAMAIS INSÉRER LE TUYAU D'ÉVACUATION DIRECTEMENT DANS UN ÉVACUATION, UNE CONDUITE D'ÉGOUT OU UN SIPHON. LAISSEZ TOUJOURS UN ESPACE D'AIR ENTRE LA CONDUITE DE VIDANGE ET LES EAUX USÉES. CELA PERMET D'ÉVITER QUE LES EAUX USÉES NE SOIENT REFOULÉES DANS L'ADOUOCISSEUR.

NOTE

EFFECTUER TOUS LES TRAVAUX DE PLOMBERIE CONFORMÉMENT AUX CODES DE PLOMBERIE LOCAUX.


BYPASS

En cas d'urgence, par exemple lors de l'entretien de l'adoucisseur d'eau, vous pouvez isoler votre adoucisseur d'eau de l'alimentation en eau à l'aide de la vanne de BYPASS située à l'arrière de l'adoucisseur. En fonctionnement normal, la dérivation est ouverte, les boutons ON/OFF étant alignés avec les tuyaux ENTRÉE et SORTIE. Pour isoler l'adoucisseur, il suffit de tourner les boutons en position BYPASS.


Vous pouvez utiliser vos installations et appareils car l'alimentation en eau contourne l'adoucisseur d'eau. Cependant, l'eau que vous utiliserez sera dure. Pour reprendre le service traité, ouvrez la vanne de dérivation en tournant les boutons en position SERVICE.

Veillez à ce que les boutons de dérivation soient complètement ouverts, sinon l'eau non adoucie pourrait passer à travers la vanne.


SERVICE



BYPASS



POSITION DU BYPASS NON AUTORISÉE



NOTE

Veillez à ce que les boutons de bypass soient complètement ouverts, sinon l'eau non adoucie pourrait passer par la vanne.

PARAMÈTRES	DESCRIPTION
HEURE DU JOUR	Réglage de l'heure actuelle.
ANNÉE	Réglage de l'année en cours.
MOIS	Réglage du mois actuel.
JOUR	Réglage de la date actuelle.
Dureté	Cette valeur est la dureté maximale compensée de l'eau, en grains par gallon d'eau brute. Elle est utilisée pour calculer la capacité du système. En cas de présence de fer ferreux, ajouter 4 gpg pour chaque ppm de fer ferreux.
Réglage du sel	Choisissez l'option HAUTE EFFICACITÉ pour minimiser la consommation de sel. Votre système se régénérera un peu plus souvent, mais votre consommation de sel peut être réduite de 20 % par rapport au réglage STANDARD. Choisissez le réglage STANDARD lorsque vous devez maximiser votre capacité tout en utilisant le système avec une bonne efficacité. Choisissez IRON & MN si vous avez des problèmes d'eau contenant ces minéraux. Le réglage de sel élevé sera nécessaire car ces minéraux sont plus difficiles à nettoyer du lit de résine.
Source d'eau	Si vous disposez d'une eau de ville propre, choisissez l'option MUNICIPAL afin que l'appareil ne gaspille pas d'eau en effectuant un lavage à contre-courant à chaque régénération. Si vous avez de l'eau de puits ou autre, choisissez WELL / OTHER pour effectuer un lavage à contre-courant à chaque régénération.
REGEN. TEMPS	Ce paramètre détermine l'heure à laquelle une régénération programmée doit être effectuée.
Langue	Langue du système utilisée sur l'écran de la vanne.
Unités	Unité de mesure utilisée par le système, les options MÉTRIQUE (litre) et US (gallon) sont désormais disponibles.
Paramètres d'efficacité et de capacité	Il est possible de choisir entre 3 réglages dans les paramètres. Haute efficacité, capacité standard et fer et manganèse. Les valeurs de ces paramètres sont définies dans les options d'usine et sont utilisées pour calculer la capacité du système et le temps de recharge.
Unités	Unité de mesure utilisée par le système, les options MÉTRIQUE (litre) et US (gallon) sont désormais disponibles.
Débit de recharge	Cette valeur doit correspondre au dispositif de lavage du BLFC. Elle est utilisée pour calculer le temps de recharge.
Réserve journalière	Cette valeur est utilisée pour calculer la capacité de réserve. Capacité de réserve = Nombre de personnes x Réserve journalière.
Jour de dépassement	Ce paramètre peut être utilisé pour ajouter un nombre de jours pour dépasser le compteur. Par exemple, si le réglage est de 5, le système se régénérera après 5 jours, même s'il reste de la capacité en gallons. Le réglage OFF annule cette fonction.
Dérogation pour le lavage à contre-courant.	Dérogation pour le lavage à contre-courant. Ce paramètre peut être utilisé pour sauter le cycle de contre-courant. Par exemple, si le réglage est de 10, le système sautera 10 cycles de contre-courant.
Régénération forcée.	Lorsqu'il est réglé sur ON, le système lance une régénération forcée lorsque la capacité restante atteint 3 %. La régénération consiste en 8 minutes de saumure et 12 minutes de rinçage. La régénération de 20 minutes permet de restaurer jusqu'à 33 % de la capacité du système. À l'heure de la régénération suivante (2:00 AM), le système effectuera automatiquement une régénération standard pour restaurer la capacité à 100 %.
Nettoyage intelligent	Lorsqu'il est réglé sur ON, le système effectue un contre-lavage de 10 minutes et un rinçage de 10 minutes si aucun débit d'eau n'est détecté au bout de 7 jours. La régénération aura lieu à l'HEURE DE RÉGÉNÉRATION programmée.
Volume de résine	Ce paramètre correspond à la quantité d'échangeur de fer utilisée dans le système. Cette valeur est utilisée pour calculer la capacité du système et le temps de remplissage programmée.
Lavage à contre-courant	Contrôle la durée du lavage à contre-courant pendant le cycle de régénération.
Saumure	Contrôle la durée du saumurage pendant le cycle de régénération.
Rinçage	Contrôle de la durée du rinçage pendant le cycle de régénération.
Valeur de verrouillage	Lorsque ce paramètre est réglé sur ON, la valeur de la taille de l'unité, le réglage du sel, la durée du lavage à contre-courant et la durée du rinçage sont verrouillés.

FONCTIONNEMENT PENDANT UNE PANNE D'ÉLECTRICITÉ

En cas de coupure de courant, la vanne garde la trace de l'heure et du jour. Les paramètres programmés sont stockés dans une mémoire non volatile et ne seront pas perdus pendant une panne de courant. Si l'alimentation électrique est coupée alors que l'unité est en cours de régénération, la vanne terminera la régénération à partir du point où elle se trouve une fois l'alimentation rétablie. Si la vanne manque une régénération programmée en raison d'une panne de courant, elle mettra en file d'attente une régénération à l'heure de la prochaine régénération, une fois le courant rétabli.

INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE

1. Ajoutez deux litres d'eau dans la cuve au moment de l'installation. Cela permet à l'unité d'atteindre une capacité appropriée lors de la première régénération.
2. Branchez le transformateur d'alimentation à une source d'alimentation approuvée. Branchez le cordon d'alimentation à la vanne.
3. Lorsque la commande est alimentée, l'écran peut afficher "S'IL VOUS PLAÎT, ATTENDEZ" pendant qu'elle trouve la position de service.
4. Mettre manuellement la vanne en position BACKWASH. Si l'écran est verrouillé, l'écran affichera « PRESS SETTINGS 3S TO UNLOCK ». Appuyez sur la touche « MENU » pendant 3 secondes pour déverrouiller l'écran et suivez les instructions ci-dessous pour mettre la vanne en position BACKWASH. Lorsque la vanne arrive en position BACKWASH, débranchez l'alimentation et laissez la vanne en position BACKWASH.

4.1 Appuyez sur la touche SETTING et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour déverrouiller.

4.2 Appuyer sur la touche MANUAL REGEN et la maintenir enfoncée pendant 3 secondes pour passer au menu MANUAL REGEN.

4.3 Appuyer à nouveau sur la touche MANUAL REGEN pour déclencher la régénération immédiate.

Appuyez sur SETTINGS 3s POUR DÉVERROUILLER

REGEN IMMEDIATELY (REGENERATION IMMEDIATE)

ADVANCING TO BRINE (PASSAGE A LA SAUMURE)

ADVANCING TO BACKWASH (PASSAGE AU LAVAGE A CONTRE-COURANT)

5. Une fois que le cycle BACKWASH est lancé, ouvrez lentement l'entrée de la vanne de dérivation et laissez l'eau pénétrer dans l'appareil. Laissez l'air s'échapper de l'unité avant de mettre l'eau en marche, puis laissez l'eau s'écouler pendant 3 à 4 minutes ou jusqu'à ce que toutes les particules fines soient éliminées de l'adoucisseur, comme l'indique l'eau claire dans le tuyau de vidange.

6. Appuyez sur n'importe quelle touche pour avancer jusqu'à la position BRINE (saumure), lorsqu'elle arrive, appuyez sur n'importe quelle touche pour sauter le cycle BRINE (saumure). Appuyez sur n'importe quelle touche pour passer à la position RINSE(rinçage). Vérifiez le débit de la ligne de vidange. Laissez couler l'eau pendant 3 à 4 minutes ou jusqu'à ce que l'eau soit claire.


7. Appuyez sur n'importe quelle touche pour passer à la position RINSE (rinçage). Vérifiez le débit de la conduite de vidange. Laissez couler l'eau pendant 3 à 4 minutes ou jusqu'à ce que l'eau soit claire.

8. Appuyez sur n'importe quel bouton pour passer à la position REFILL. Vérifier que la vanne remplit d'eau le réservoir de saumure. Laissez la vanne se remplir pendant toute la durée affichée à l'écran afin de garantir une solution de saumure adéquate pour la prochaine régénération.

9. La vanne passe automatiquement en position SERVICE. Ouvrir le bouton de sortie du by-pass à l'aide de l'outil de by-pass fourni. Avec le by-pass, ouvrir le robinet d'eau traitée le plus proche et laisser couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit claire.

10. Ajouter du sel dans la cuve. Mettre 22 kg de sel pour adoucisseur d'eau en cristal dans l'armoire 0915, 52 kg de sel pour adoucisseur d'eau en cristal dans l'armoire 1026, 60 kg de sel pour adoucisseur d'eau en cristal dans l'armoire 1035. L'unité remplira automatiquement l'eau au niveau correct lors de la régénération.

10. Unité programmée.




LA SAUMURE LIQUIDE IRRITE LES YEUX, LA PEAU ET LES PLAIES OUVERTES. AVEC DE L'EAU DOUCE. TENEZ LES ENFANTS ÉLOIGNÉS DE VOTRE CONDITIONNEUR D'EAU.

DÉRIVATION AUTOMATIQUE DE L'EAU BRUTE PENDANT LA RÉGÉNÉRATION

Le cycle de régénération peut durer 60 minutes, après quoi le service d'eau adoucie sera rétabli. Pendant la régénération, l'eau non adoucie est automatiquement dérivée pour être utilisée dans la maison.

L'eau chaude doit être utilisée le moins possible pendant cette période afin d'éviter que l'eau non adoucie ne remplisse le chauffe-eau. C'est pourquoi la régénération automatique est programmée pour la nuit et les régénérations manuelles doivent être effectuées lorsque la consommation d'eau est faible ou nulle.

GUIDE DE PROGRAMMATION



MENU

Permet de saisir les informations de configuration de base requises au moment de l'installation.



CONFIRM


Permet d'accepter les valeurs modifiées et de passer à la page suivante du menu.



UP DOWN


Permet de sélectionner la valeur des paramètres à programmer.

AFFICHAGE EN SERVICE




GUIDE DE PROGRAMMATION

- Appuyer sur **MENU + CONFIRM** 3 secondes pour rentrer dans la programmation.
Si l'écran est verouillé, appuyer sur MENU durant quelques secondes.
- Sélectionner les éléments à l'aide des **FLECHES** haute ou basse.
- Appuyer sur **CONFIRM** pour valider le paramètre sélectionné.




GUIDE DE PROGRAMMATION

- Appuyer sur **MENU** pendant 3 secondes.
- Régler les valeurs souhaitées à l'aide des **FLECHES** haute ou basse.
- Valider les paramètres avec **MENU**.



GUIDE DE PROGRAMMATION

- Appuyer sur **UP & DOWN** durant quelques secondes.
- Appuyer sur **CONFIRM** pour valider.



Quantité de résine (L)	10	22	25
Réglage de la durée du lavage à contre-courant (min)	2	2	2
Réglage de la durée du saumurage (min)	27	55	70
Réglage de la durée du rinçage (min)	4	5	5
Réglage de la durée de remplissage (min)	4.7	9.7	12.7


GUIDE DE PROGRAMMATION

LANCLEMENT RÉGÉNÉRATION RETARDÉE


- Appui court sur **CONFIRM**.
- Choisir ON avec **CONFIRM**.
- Sortie avec la touche **MENU**.

LANCLEMENT RÉGÉNÉRATION IMMEDIATE OU MODE VACANCES

Appuyer sur **CONFIRM** 5 secondes



Pour sélectionner puis **CONFIRM**



MAINTENANCE

VÉRIFIER LE NIVEAU DE SEL

Vérifiez le niveau de sel tous les mois. Retirez le couvercle de l'armoire ou du réservoir de saumure et assurez-vous que le niveau de sel est toujours supérieur au niveau de saumure.

NOTE


VOUS NE DEVEZ PAS VOIR D'EAU DANS L'ADOUCISSEUR OU LE RÉSERVOIR DE SAUMURE.

AJOUT DE SEL

N'utilisez que du sel propre étiqueté pour l'utilisation d'un conditionneur d'eau, tel que le sel cristal, le sel en pastilles, le sel en boutons. L'utilisation de sel gemme est déconseillée car il contient du limon et du sable insolubles qui s'accumulent dans le réservoir de saumure et peuvent causer des problèmes de fonctionnement du système. Ajoutez le sel directement dans le réservoir, en ne le remplissant pas plus haut que le haut du puits de saumure.

PONTS

L'humidité ou le mauvais type de sel peuvent créer une cavité entre l'eau et le sel. Cette action, connue sous le nom de "pontage", empêche la solution de saumure de se former, ce qui entraîne une dureté de l'eau.



Si vous soupçonnez la formation d'un pont de sel, frappez avec précaution sur l'extérieur du boîtier en plastique ou versez de l'eau chaude sur le sel pour briser le pont. Cette opération doit toujours être suivie d'un nettoyage complet de la cuve après avoir laissé l'appareil utiliser le sel restant. Laissez quatre heures pour produire une solution de saumure, puis régénérez manuellement l'adoucisseur.

Nettoyant pour résine

Un nettoyant pour résine approuvé doit être utilisé régulièrement si votre eau contient du fer. La quantité de nettoyant pour résines et la fréquence d'utilisation sont déterminées par la quantité de fer dans votre eau (consultez votre représentant local ou suivez les instructions figurant sur l'emballage du nettoyant pour résine).

Entretien de votre adoucisseur d'eau

Pour conserver l'aspect attrayant de votre nouveau conditionneur d'eau, nettoyez-le de temps en temps avec une solution savonneuse douce. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, d'ammoniaque ou de solvants. Ne soumettez jamais votre adoucisseur au gel.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Probleme

Solutions

1. LE CONDITIONNEUR FOURNIT DE L'EAU DURE A. La vanne de dérivation est ouverte. B. Pas de sel dans le réservoir de saumure. C. Injecteur ou écran bouché. D. Quantité d'eau insuffisante s'écoulant dans le réservoir de saumure. E. Fuite au tube distributeur. F. Fuite interne de la vanne. G. Débitmètre bloqué. H. Câble du débitmètre débranché ou non branché sur le capuchon du débitmètre. I. Mauvaise programmation.	A. Fermer la vanne de dérivation. B. Ajouter du sel dans le réservoir à saumure et maintenir le niveau de sel au-dessus du niveau de l'eau. C. Remplacer les injecteurs et le tamis. D. Vérifier le temps de remplissage de la saumure et nettoyer le régulateur de débit de la conduite de saumure s'il est bouché. E. S'assurer que le tube du distributeur n'est pas fissuré. Vérifier le joint torique et le pilote du tube. F. Remplacer les joints et les entretoises et/ou le piston. G. Enlever l'obstruction du débitmètre. H. Vérifier la connexion du câble du compteur à la minuterie et au capuchon du compteur. I. Reprogrammer la commande en fonction du type de régénération, de la dureté de l'eau d'entrée, de la capacité ou de la taille du débitmètre.
2. LE CONDITIONNEUR NE SE RÉGÉNÈRE PAS A. L'alimentation électrique de l'appareil a été interrompue. B. La minuterie ne fonctionne pas correctement. C. Moteur d'entraînement de la vanne défectueux. D. Mauvaise programmation.	A. Contrôler alimentation. B. Programmateur HS. C. Remplacer moteur. D. Contrôler programmation.
3. L'UNITÉ UTILISE TROP DE SEL A. Mauvais réglage du sel. B. Excès d'eau dans le réservoir de saumure. C. Programmation incorrecte.	A. Vérifier l'utilisation et le réglage du sel. Voir n° 7. C. Vérifier la programmation et la réinitialiser si nécessaire.
4. PERTE DE PRESSION D'EAU A. Accumulation de fer dans la conduite menant au conditionneur d'eau. B. Accumulation de fer dans le conditionneur d'eau. C. Entrée du régulateur bouchée par un corps étranger détaché des tuyaux lors de travaux récents sur le système de plomberie.	A. Nettoyer la conduite vers le conditionneur d'eau. B. Nettoyer la commande et ajouter du nettoyant pour résine au lit de résine. Augmenter la fréquence de régénération. C. Démonter le piston et nettoyer la commande.
5. PERTE DE RÉSINE PAR LA CONDUITE D'ÉVACUATION A. Air dans le système d'eau. B. Le régulateur de débit de la conduite de vidange est trop grand.	A. Contrôler tube plongeur. B. S'assurer que le contrôle du débit de la conduite de drainage est dimensionné.
6. LE FER DANS L'EAU CONDITIONNÉE A. Lit de résine encrassé. B. La teneur en fer dépasse les paramètres recommandés.	A. Vérifier le lavage à contre-courant, le prélèvement de saumure et le remplissage du réservoir de saumure. Augmenter la fréquence de régénération. Augmenter la durée du lavage à contre-courant. B. Ajouter un système de filtre de défermentation.
7. EXCÈS D'EAU DANS LE RÉSERVOIR DE SAUMURE A. Contrôle du débit de la conduite de vidange bouché. B. Défaillance de la vanne de saumure. C. Programmation incorrecte.	A. Contrôle du débit propre. B. Remplacer la vanne à saumure. C. Vérifier la programmation et la réinitialiser si nécessaire.
8. EAU SALEÉE DANS LA CONDUITE DE SERVICE A. Système d'injection bouché. B. La minuterie ne fonctionne pas correctement. C. Matière étrangère dans la vanne à saumure. D. Matière étrangère dans le régulateur de débit de la conduite de saumure. E. Faible pression d'eau. F. Programmation incorrecte.	A. Nettoyer l'injecteur et remplacer la grille. B. Remplacer la minuterie. C. Nettoyer ou remplacer la vanne à saumure. D. Nettoyer le régulateur de débit de la conduite de saumure. E. Augmenter la pression de l'eau. F. Vérifier la programmation et la réinitialiser si nécessaire.
9. LE CONDITIONNEUR NE PARVIENT PAS À ASPIRER LA SAUMURE A. Le régulateur de débit de la ligne de drainage est bouché. B. L'injecteur est bouché. C. Le tamis de l'injecteur est bouché. D. La pression de la ligne est trop faible. E. Fuite de la commande interne. F. Programmation incorrecte. G. La minuterie ne fonctionne pas correctement.	A. Nettoyer le régulateur de débit de la conduite de vidange. B. Nettoyer ou remplacer les injecteurs. C. Remplacer le tamis. D. Augmenter la pression de la conduite (la pression de la conduite doit être d'au moins 1,4 bar à tout moment). E. Remplacer les joints et les entretoises et/ou l'assemblage du piston. F. Vérifier la programmation et la réinitialiser si nécessaire. G. Remplacer la minuterie.
10. CYCLES DE CONTRÔLE EN CONTINU A. La minuterie ne fonctionne pas correctement. B. Microrupteurs et/ou faisceau défectueux. C. Fonctionnement défectueux de la came du cycle.	A. Remplacer la minuterie. B. Remplacer le micro-interrupteur ou le faisceau défectueux. C. Remplacer la came ou la réinstaller.
11. LE DRAIN S'ÉCOULE EN CONTINU A. Matière étrangère dans le contrôle. B. Fuite interne du contrôle. C. Vanne de commande bloquée en position de lavage à contre-courant, de saumurage ou de rinçage. D. Moteur de la minuterie arrêté ou dents bloquées. E. La minuterie ne fonctionne pas correctement.	A. Démonter le piston et inspecter l'alésage. Enlever les corps étrangers et vérifier la commande dans les différentes positions de régénération. B. Remplacer les joints et/ou le piston. C. Remplacer le piston, les joints et les entretoises. D. Remplacer le moteur de la minuterie et vérifier qu'il n'y a pas de dents manquantes dans tous les engrenages. E. Remplacer la minuterie.

VÉRIFIER LE NUMÉRO DE SÉRIE DE L'ADOUCISSEUR D'EAU



1020001727-Y6D-02-0001

1020001727-Y6D-02-0001

Numéro du produit # Année Mois Date code du lot Numéro de séquence #

Année


Year	Code
2021	V
2022	W
2023	X
2024	Y
2025	Z
2026	AA
2027	AB
2028	AC
2029	AD
...	...
2052	BA
2053	BB
2054	BC
2055	BD
...	...

Mois

Month	Code
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A
11	B
12	C

Jour

Date	Code
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F
16	G
17	H
18	I
19	J
20	K
21	L
22	M
23	N
24	O
25	P
26	Q
27	R
28	S
29	T
30	U
31	V



Encodage de votre adoucisseur

&

Activation de la garantie SOLUS AQUA

Ce code QR vous permet d'enregistrer votre adoucisseur dans notre programme de garantie SOLUS AQUA. Pour que la garantie soit activée, l'enregistrement via ce code est indispensable.



ACTIVATION DE LA GARANTIE

Nos adoucisseurs sont couverts par une garantie de 2 ans, pièces et main-d'œuvre, pour autant que l'installation soit réalisée conformément aux recommandations techniques de cette notice. Lorsque la mise en service est effectuée par un technicien agréé SOLUS AQUA et que l'appareil est entretenu dans le cadre d'un contrat de maintenance, la garantie est étendue à 4 ans. Cette extension couvre exclusivement les pièces de rechange.

Entretien annuel recommandé par le service technique
SOLUS AQUA.

Service technique et demande mise en route

service@solusaqua.be

By
SOLUS
AQUA